

IP500H操作 マニュアル

① 立上画面・キー説明



② 操作方法

1.【アドレス帳】キーを押します。

キーを押すごとに、全体⇒グループ⇒個別⇒電話と、呼出種別が切り替わります。

2. ▲/▼キーで呼び出し先を選択します

(個別呼出) 該当端末の個別名称を選択

(グループ呼出) 該当のグループを選択

(全体呼出) 全体を選択

4. PTTボタンを押して通話します。

※押している間は、送信状態となります。

